AUFZUG	TURNUS: wöchentlich

Bereich: ***Technische Einrichtungen*** ***Arbeitsaufwand:*** 1Std./1Person

Ort: Foyer UG

Sicherheitshinweise

☐ Wurde das Dokument ***Sicher zusammenarbeiten – Sicherheitsbestimmungen für Bau und Instandhaltung (DC-82)*** betrachtet, um zu bestimmen, welche Sicherheitshinweise zu beachten sind und welche persönliche Schutzausrüstung zu tragen ist?

☐ Besteht für die Tätigkeit Gefährdungspotenzial? Falls ja, wurde die ***Gefährdungsbeurteilung (DC-85)*** betrachtet?

Hinweis an die Ältesten

Bitte wählt sorgfältig aus, wem die Tätigkeit übertragen wird. Derjenige sollte für die zugewiesene Tätigkeit entsprechend geschult werden und geeignet sein. Er sollte stets auf Sicherheit bedacht sein und ihm gegebene Hinweise bereitwillig umsetzen. Allein zu arbeiten ist unsicher und sollte vermieden werden.

Arbeitsschritte / Hinweise

Stelle den sicheren Zustand der Anlage fest. Fahre dazu eine vollständige Fahrt in Aufwärts- und Abwärtsrichtung um Veränderungen der Fahreigenschaften oder Beschädigungen an der Anlage zu erkennen

Kontrollieren, ob:

☐ der Fahrkorb nicht angefahren werden kann, solange eine Schachttür oder die Fahrkorbtür geöffnet ist,

☐ eine Schachttür sich nicht öffnen lässt, solange sich der Fahrkorb außerhalb der Entriegelungszone dieser Tür befindet,

☐ die für die Aufzugsanlage übliche Haltegenauigkeit in den einzelnen Haltestellen noch vorhanden ist,

☐ die Notrufeinrichtung funktioniert (Achtung!!! Nur in folgenden Monaten testen, da wir die Notrufzentrale nicht terrorisieren möchten: Januar, April, Juli, Oktober)

☐ Hinweise für die beauftragte Person an der Hauptzugangsstelle lesbar und aktuell sind,

☐ Sicherheitskennzeichnungen und Piktogramme vorhanden und lesbar sind

☐ Anzeigen, die sich in einem allg. zugänglichen Bereich befinden, funktionstüchtig sind

☐ Befehlsgeber in der Haltestelle und im Fahrkorb keine Beschädigung oder Funktionsbeeinträchtigung aufweisen,

☐ TÜR-AUF und TÜR-ZU-Taster ordnungsgemäß funktionieren,

☐ die Fahrkorbbeleuchtung funktionsfähig ist,

☐ Fahrkorbwände und Türen nicht mechanisch beschädigt sind,

☐ die bestimmungsgemäße Benutzung bzw. der ordnungsgemäße Betrieb der Aufzugsanlage entsprechend den Herstellervorgaben stattfinden.

Sind Mängel vorhanden, durch die Personen gefährdet werden, ist die Aufzugsanlage außer Betrieb zu setzen!

Notizen / Welche Reparaturen sind notwendig?
Bitte kontaktiere das Instandhaltungskomitee bzw. den Instandhaltungskoordinator, falls du irgendwelche Fragen hast oder dir notwendige Instandhaltungs- bzw. Reparaturarbeiten aufgefallen sind.

	VERSIONSDATUM: **04.05.2020**